




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S

|                    |   |
|--------------------|---|
| Daļas numurs:      | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S   |
| Ražotājs / zīmols: | Schurter  |
| Produkta apraksts  | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| Datu lapas:        |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S.pdf |
| RoHS statuss       |  Bez svina / RoHS atbilstība                 |
| Krājumu stāvoklis  | 4320 pcs stock  |
| Nosūtīt no         | Honkonga  |
| Sūtīšanas ceļš     | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

**CENU PIEPRASĪJUMS**

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S specifikācijas

|  |   |
|--|---|
| DAĻAS NUMURS                           | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S   |
| RAŽOTĀJS                               | Schurter  |
| APRAKSTS                               | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS | Bez svina / RoHS atbilstība   |
| PIEEJAMĀIS DAUDZUMS                    | 4320 pcs  |
| DATU LAPAS                             |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S.pdf |
| SPRIEGUMA REITINGS - DC                | 60V   |
| SPRIEGUMA REITINGS - AC                | 42V   |
| TIPS                                   | Capacitive, Illuminated   |
| IZBEIGŠANĀS STILS                      | Wire Leads  |
| PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA                  | Off-On  |
| SĒRIJA                                 | CPS   |
| PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI               | Circular - 19.10mm Dia  |
| IEPAKOJUMS                             | Bulk  |
| DARBĪBAS TEMPERATŪRA                   | -40°C ~ 60°C  |
| MONTĀŽAS TIPS                          | Panel Mount, Front  |
| MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)         | 1 (Unlimited)   |
| MEHĀNISKĀ DZĪVE                        | -   |
| SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS | Lead free / RoHS Compliant  |
| INGRESS PROTECTION                     | IP67 - Dust Tight, Waterproof   |
| APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)      | 5 ~ 28 VDC  |
| APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA              | LED, Green  |
| IESPĒJAS                               | Ceramic Actuator, Finger Guide, W Symbol  |
| ELEKTRISKĀ DZĪVĪBA                     | -   |
| DETALIZĒTS APRAKSTS                    | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front   |
| PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS                 | 100mA (AC/DC)   |
| KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ       | Clear (White Filter/Diffuser)   |
| CIRCUIT                                | SPST  |
| IZPILDES TIPS                          | Round, Button, Flush  |

## Saistītās atzīmes

|   |  |  |
|---|--|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S      | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S izplatītājs            | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S piegādātājs    |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S Cena          | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S Attēli                 | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S attēls         |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S PDF datu lapa | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S Lejupielādēt datu lapu | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S datu lapa      |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S krājumi       | Pirkt CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S                  | Pirkt Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S      | Schurter piegādātājs   | Schurter izplatītājs                                   |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S      | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1023-S          |  |

## Saistītie produkti

|  |   |
|--|---|
|  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1029-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4073 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1025-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 3318 pcs<br><b>RFQ</b> |
|  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1019-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4388 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1027-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4590 pcs<br><b>RFQ</b> |
|  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1022-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 3995 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1028-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4858 pcs<br><b>RFQ</b> |
|  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1021-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 3924 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1026-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4853 pcs<br><b>RFQ</b> |
|  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1024-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4862 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1017-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4348 pcs<br><b>RFQ</b> |
|  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1020-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 4720 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOGNVAR-W1018-S</b><br>Ražotāji: Schurter<br>Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br>Noliklavā: 5218 pcs<br><b>RFQ</b> |