

Schurter

SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S

Daļas numurs:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S
Ražotājs / zīmols:	Schurter
Produkta apraksts	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datu lapas:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S.pdf
RoHS statuss	Bez svina / RoHS atbilstība
Krājumu stāvoklis	4389 pcs stock
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CENU PIEPRASĪJUMS

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S
RAŽOTĀJS	Schurter
APRAKSTS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Bez svina / RoHS atbilstība
PIEEJAMĀIS DAUDZUMS	4389 pcs
DATU LAPAS	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S.pdf
SPRIEGUMA REITINGS - DC	60V
SPRIEGUMA REITINGS - AC	42V
TIPS	Capacitive, Illuminated
IZBEIGŠANĀS STILS	Wire Leads
PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA	Off-On
SĒRIJA	CPS
PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI	Circular - 19.10mm Dia
IEPAKOJUMS	Bulk
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTĀŽAS TIPS	Panel Mount, Front
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	1 (Unlimited)
MEHĀNISKĀ DZĪVE	-
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)	5 ~ 28 VDC
APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA	LED, Red/Cyan
IESPĒJAS	Ceramic Actuator, M Symbol
ELEKTRISKĀ DZĪVĪBA	-
DETALIZĒTS APRAKSTS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS	100mA (AC/DC)
KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ	Clear (White Filter/Diffuser)
CIRCUIT	SPST
IZPILDES TIPS	Round, Button, Flush

Saistītās atzīmes

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S izplatītājs	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S piegādātājs
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S Cena	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S Attēli	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S attēls
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S PDF datu lapa	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S Lejupielādēt datu lapu	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S datu lapa
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S krājumi	Pirkt CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S	Pirkt Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S	Schurter piegādātājs	Schurter izplatītājs
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S	

Saistītie produkti

<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1010-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4230 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1007-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 5711 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1017-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 5064 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1016-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 5194 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1019-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 6019 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1011-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 6147 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1018-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 6593 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1015-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 6926 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1008-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 6512 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 5112 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1014-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 3914 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1012-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 2878 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>