





Schurter



SCHURTER
ELECTRONIC COMPONE


CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S

Daļas numurs:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S
Ražotājs / zīmols:	Schurter
Produkta apraksts	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datu lapas:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S.pdf
RoHS statuss	 Bez svina / RoHS atbilstība
Krājumu stāvoklis	5132 pcs stock
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CENU PIEPRASĪJUMS

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.













CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S
RAŽOTĀJS	Schurter
APRAKSTS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Bez svina / RoHS atbilstība
PIEEJAMĀIS DAUDZUMS	5132 pcs
DATU LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S.pdf
SPRIEGUMA REITINGS - DC	60V
SPRIEGUMA REITINGS - AC	42V
TIPS	Capacitive, Illuminated
IZBEIGŠANĀS STILS	Wire Leads
PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA	Off-On
SĒRIJA	CPS
PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI	Circular - 19.10mm Dia
IEPAKOJUMS	Bulk
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTĀŽAS TIPS	Panel Mount, Front
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	1 (Unlimited)
MEHĀNISKĀ DZĪVE	-
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)	5 ~ 28 VDC
APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA	LED, Yellow/White
IESPĒJAS	Ceramic Actuator, Finger Guide, EIN Symbol
ELEKTRISKĀ DZĪVĪBA	-
DETALIZĒTS APRAKSTS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS	100mA (AC/DC)
KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ	Clear (White Filter/Diffuser)
CIRCUIT	SPST
IZPILDES TIPS	Round, Button, Flush

Saistītās atzīmes

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S izplatītājs	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S piegādātājs
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S Cena	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S Attēli	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S attēls
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S PDF datu lapa	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S Lejupielādēt datu lapu	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S datu lapa
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S krājumi	Pirkt CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	Pirkt Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	Schurter piegādātājs	Schurter izplatītājs
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	

Saistītie produkti

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1057-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 5234 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1067-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 3235 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1063-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4199 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1056-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 2959 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1059-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4312 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1065-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4428 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1064-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4354 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1062-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 3878 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1055-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 2844 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1060-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 6634 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1058-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 3133 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1066-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 5744 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>

Autortiesības © 2020 uzticams elektronisko komponentu izplatītājs

E-pasts: Info@infinity-electronic.com

Adrese: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Honkonga

