

**Schurter**

## CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S

Daļas numurs:	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S
Ražotājs / zīmols:	Schurter
Produkta apraksts	SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
Datu lapas:	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S.pdf
RoHS statuss	Bez svina / RoHS atbilstība
Krājumu stāvoklis	6218 pcs stock
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**CENU PIEPRASĪJUMS**

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.

### CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S
RAŽOTĀJS	Schurter
APRAKSTS	SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Bez svina / RoHS atbilstība
PIEEJAMĀIS DAUDZUMS	6218 pcs
DATU LAPAS	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S.pdf
SPRIEGUMA REITINGS - DC	60V
SPRIEGUMA REITINGS - AC	42V
TIPS	Capacitive, Illuminated
IZBEIGŠANĀS STILS	Wire Leads
PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA	On-Mom
SĒRIJA	CPS
PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI	Circular - 19.10mm Dia
IEPAKOJUMS	Bulk
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTĀŽAS TIPS	Panel Mount, Front
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	1 (Unlimited)
MEHĀNISKĀ DZĪVE	-
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)	5 ~ 28 VDC
APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA	LED, Red/Cyan
IESPĒJAS	Ceramic Actuator, Finger Guide, START Symbol
ELEKTRISKĀ DZĪVĪBA	-
DETALIZĒTS APRAKSTS	Pushbutton Switch SPST-NC Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS	100mA (AC/DC)
KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ	Clear (White Filter/Diffuser)
CIRCUIT	SPST-NC
IZPILDES TIPS	Round, Button, Flush

### Saistītās atzīmes

Schurter CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S izplatītājs	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S piegādātājs
CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S Cena	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S Attēli	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S attēls
CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S PDF datu lapa	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S Lejupielādēt datu lapu	CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S datu lapa
CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S krājumi	Pirkt CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S	Pirkt Schurter CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S
Schurter CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S	Schurter piegādātājs	Schurter izplatītājs
Schurter CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S	Schurter Inc. CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1072-S	

### Saistītie produkti

<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1068-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 3632 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1077-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 6243 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1075-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 6376 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1070-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 5334 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1073-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 3310 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RDVAR-W0000-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 3759 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1071-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 3780 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1067-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 6382 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1076-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 6777 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1074-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 2789 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>
<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1069-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 3193 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>	<p><b>CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RCVAR-W1066-S</b></p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V Noliktavā: 6131 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>RFQ</b></p>