




Schurter




CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S

Daļas numurs:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S
Ražotājs / zīmols:	Schurter
Produkta apraksts	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datu lapas:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S.pdf
RoHS statuss	 Bez svina / RoHS atbilstība
Krājumu stāvoklis	5185 pcs stock
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CENU PIEPRASĪJUMS

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.













CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S
RAŽOTĀJS	Schurter
APRAKSTS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Bez svina / RoHS atbilstība
PIEEJAMĀIS DAUDZUMS	5185 pcs
DATU LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S.pdf
SPRIEGUMA REITINGS - DC	60V
SPRIEGUMA REITINGS - AC	42V
TIPS	Capacitive, Illuminated
IZBEIGŠANĀS STILS	Wire Leads
PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA	Off-On
SĒRIJA	CPS
PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI	Circular - 19.10mm Dia
IETAKOJUMS	Bulk
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTĀŽAS TIPS	Panel Mount, Front
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	1 (Unlimited)
MEHĀNISKĀ DZĪVE	-
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)	5 ~ 28 VDC
APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA	LED, White/Blue
IESPĒJAS	Ceramic Actuator, Finger Guide, RESET Symbol
ELEKTRISKĀ DZĪVĪBA	-
DETALIZĒTS APRAKSTS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS	100mA (AC/DC)
KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ	Clear (White Filter/Diffuser)
CIRCUIT	SPST
IZPILDES TIPS	Round, Button, Flush

Saistītās atzīmes

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S izplatītājs	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S piegādātājs
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S Cena	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S Attēli	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S attēls
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S PDF datu lapa	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S Lejupielādēt datu lapu	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S datu lapa
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S krājumi	Pirkt CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S	Pirkt Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S	Schurter piegādātājs	Schurter izplatītājs
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S	

Saistītie produkti

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1075-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4669 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1068-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 3479 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1077-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4772 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1074-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 5295 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1076-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 2877 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1072-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4249 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WCVAR-W0000-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 6328 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 3487 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 2970 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WCVAR-W1001-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 7030 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1069-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 4451 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1067-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliktavā: 3175 pcs</p> <p style="text-align: right;">RFQ</p>